

目录

1. 技术参数.....	错误！未定义书签。
2. 安装.....	错误！未定义书签。
2.1 控制器现场安装	错误！未定义书签。
电路 接地	3
雷电保护	错误！未定义书签。
电源线路保护	错误！未定义书签。
通讯线路保护	错误！未定义书签。
主板布局	错误！未定义书签。
继电器.....	6
高压模块接线 (继电器).....	7
端子	8
低压模块接线 (端子)	9
MUX / RCLP 接线.....	10
3. 配置.....	11
3.1 配置 (菜单 91).....	11
3.2 通风表 (菜单 92)	12
3.3 继电器布设 (菜单 93)	13
继电器手动操作	错误！未定义书签。
继电器记录	错误！未定义书签。
3.4 传感器布设(菜单 94)	14
3.5 幕帘设定 (菜单 95).....	15
4. 故障排除指南.....	错误！未定义书签。

1. 技术参数

输入电源电压

单相 115±10 伏交流电 (美国和加拿大标准)

230±20 伏交流电 (除美国和加拿大之外的国家的标准)

继电器负载

5.0 安培, 250 伏特, 带保险丝保护

模拟输入

0 - 11 伏特, 最大 10 毫安

模拟输出

0 - 10 伏:

用 100 欧电阻限制的电流。

数字输入

5 毫安 @ 5 伏, 干接触

工作温度范围: -10°C 至 50°C (14°F 至 125°F)

包装: 防水, 防尘.

保险丝: 主保险: 0.315 安培, 250 伏特

其他: 5 安培, 250 伏特

2. 安装

2.1 控制器现场安装

请在空气干燥，光照良好的区域安装 AC-2000+控制器，最好安装在主鸡舍的附属操作间。

使用提供的三个孔进行固定，左右下角各有一个孔，可以从前下端条型板进入，另一个孔位于后背上方中央处，上中央孔为锁眼式的。

首先安装该孔螺栓至墙面 0.1 英寸处。然后把控制器悬挂在该螺栓上。之后，安装另外两个螺栓，固定 AC-2000。



要把温度和传感器屏蔽与地面连接。但不要连接通讯线屏蔽，其两端穿过各禽舍，应仅连接其一端。两端相连将导致接地回路电流，降低其可靠性。

注意：用于通讯的 **COM** 接线不是屏蔽导线。所有 **AC-2000** 控制器上，**COM**、**RX** 和 **TX** 导线必须相互连接。

避免把高压线缆同传感器和低压线缆混在一起，请将 **AC-2000** 应尽可能远离高压接线箱及其他电气干扰源。

电路接地

接地杆

接地杆用来有效的将系统连接至地面，通过地面电流可以导入土壤中。

- **材质：**接地杆应为镀铜或镀锌钢
- **直径：**最小应为 5/8”，3/4”的会更好。通常情况下，接地杆的直径越大，其对电流的流动的电阻越小。
- **长度：**最小 2.5 米（8 英尺）最好为 3 米长（10 英尺）。接地杆越长，就越能接触到有着更高湿度的土壤。湿的土壤比较干的土壤导电性更好。
- **单一接地：**只有一个接地点，这点非常重要，在这个接地点上一个接地杆或几个接地杆用一个接地线彼此相连。
- 各自独立接地的接地杆会增加电流风险。例如，某个雷击情况下，电流从一个地杆导入，然后又从另外一个临近的地杆进入系统中。
- **接地区域：**靠近主断流器，靠近较湿的土壤。例如，在某个通常受水滴或者低洼的水容易汇集的地点。请确保该接地区域免受割草机或者拖拉机的破坏。
- **接地杆的安装：**将接地杆夯入土中，地面以上只留出 10 厘米（4 英寸）。如果不可以将接地杆夯入适当的深度，则可以将接地杆平放，在地面之下 80 厘米（2.5 英尺）处。
- 为避免接地杆暴露在地面受到损坏，例如被割草机或拖拉机损坏。接地杆可以安装在地面的洞中，该洞可以 20 厘米(8 英寸)深，这样地杆的就可以处于地平线 10 厘米下，但是高于洞内平面 10 厘米。



国家电法规定需用两根接地杆接地，如果用一个接地杆，其电阻必须小于 10 安培。

接地线

接地线为粗铜线，其将主断路器线路板连接到接地杆上。

- **材质：**接地棒应该应是镀铜或者镀锌钢。
- **直径：**通常 16 毫米（6-口径）的铜线就足够，如果地线延展长度超过 20 英尺，则应该使用 20 毫米（4-口径）的地线。
- **长度：**最小 2.5 米长（8 英尺），最好 3 米（10 英尺）。较长的接地棒触及到有着较高湿度的土壤。湿度高的土壤比较干的土壤的导电性更好。

地线应该防止被割草机或拖拉机等破坏。应该被埋在地下 15 厘米处并尽快进入舍中。地线不被切断很重要，它应该一直保持连通。

接地线夹

地线不应仅仅包缠在一个接地杆上，应该用接地线夹来连接地线和接地杆。大多数的普通线夹为橡木夹。需要确保你选择的接地线夹是用来供室外使用的。不要用为室内水线设计的水管夹或软管夹，来固定连接地线。



任何可能通电的设备，即使是偶尔通电，都应该被接地。雷击电流打击物件时没有规律。大多数的雷击场合都是我们不能事先预计的。

电路应该与一个三线导体连接，包含火线，零线和地线。地线应该与需要接地的设备或系统干净安全的附在一起，地线的另一端应该与主板的接地母线连接。

雷电保护

因为雷电有给电子装置造成损坏的潜在威胁，Rotem 公司建议为电源和通讯终端（如果使用的话）加装雷电保护。

电源线保护

Rotem **RPLP-1** 装置可以为 AC-2000 提供雷电保护。请参阅 **RPLP-1** 文档掌握正确接线方法。虽然没有十全十美的雷电保护装置，**RPLP-1** 大大加强了内置雷电保护装置的可靠性。此外，Rotem 建议在 **RPLP-1** 前面安装一台隔离变压器以帮助阻断雷电和其它瞬变电流。

注意：普通电源保护器几乎不能提供额外保护，并且发生不必要的跳闸。**RPLP-1** 前置的隔离变压器也能有效防止雷电冲击。


通讯线路保护

Rotem **RCLP-1** 可以为 AC-2000 的通讯线路提供雷电保护。参阅 **RCLP-1** 文档以获取正确连接方法。由于室外通讯线路可能接收并传导较强的电磁脉冲至控制器中并导致极大的破坏，因此 **RCLP-1** 提供其需要的保护，以避免任何的损害。


注意：普通电源保护器几乎不能提供额外保护，并且导致不必要的跳闸。

AC-2000 PLUS

主板布设



继电器



- 继电器 1-19:** 每对端子对应一个继电器。这些继电器连接 5 安培，250 伏特的缓流保险丝，不供电时，这些继电器处于常开状态。
- 继电器 20:** 三个接线端子：该继电器通常用来作为报警继电器。也是与 5 安培，250 伏特的缓流保险丝相连，也可以用作一般继电器。

NC - 常闭式接触

Com - 公共接触


NO - 常开式接触

- 电源:** 三个接线端子

- Neutral (N):** 连接电源线零线。
- Phase (~):** 连接相线。
- Ground (GND):** 与实心线地线相连，通常为裸安全地线或绿色线。

AC-2000 PLUS



高压模块接线(继电器)



图片中的配件连接 (风扇, 加热, 制冷, 等) 只是作为举例参考而用。

AC-2000 PLUS

端子



1. **通讯:** 本地计算机通信使用可选的多路通信机-**MUX-2** 的三个接线端子。

RX (20):接收信息发送至 **AC-2000+**。通过多路控制，将所有的 RX 的端针连接在一起。只连接至 MUX 上的 TX 端。

TX (19): 从 AC2000+处传输信息。通过多路控制，将所有的 TX 端针连到一起。只连到 MUX 上的 RX 端。

COM (18): 不要将屏蔽连接到这个端针上。也连到 MUX 的 COM 端上。

2. **继电器扩展:** **Com (1)**-继电器扩展盒，例如 **REB-8** 可安置在距离 AC-2000+的 10 英尺处。请不要将屏蔽连接至该端子上。只将线缆一端的屏蔽与地面连接，以避免地面电路环流。

Data (2) -该线将数据传输至继电器扩展盒。

Clk (3) -该线传送继电器扩展盒使用的时钟信号。

3. **至多连接两个可选鸡秤:** 鸡秤 1 的四条导线（白色，绿色，黑色，红色）与鸡秤 1 的接线端子（21, 22, 23, 24）连接，鸡秤 2 的四条线与鸡秤 2 的四个端子连接。
4. **6 个温度传感器 (8, 9, 10, 25, 26, 27):** 温度传感器是一个双线屏蔽的黑色线缆电热调节器 (RTS-2)。将其中一根线与温度传感器端子相连，另外一根与 common (**11, 28**)端子相连。* 极性无所谓。
5. **模拟输入:**

湿度传感器 (30, 31, 32) –根据电线的颜色来连接。（白，红，黑）

An.2 (13) –舍外湿度输入。将湿度传感器的白线 An.2 端子相连，红线和黑线一起与湿度的红色和黑色输入端相连。

An. (14) – 压力传感器（将+红线连接到 An.3 上，黑色-线连接到 Common 上）

6. **模拟输出:**

An.1 (33): 0 to 10V- 光照强度控制信号

An.2 (34): 0 to 10V- 变速控制信号

COM (29): 将 An.1 & 2 公共线连接到端子 29 上。

7. **数字输入:**


Dig 1 (15) -喂料超时报警输入或风向选择。

Dig 2 (16) – 饲料计量器

Dig 3 (17) – 水表


AC-2000 PLUS

低压模块接线 (端子)



AC-2000 PLUS

MUX / RCLP 接线



3. 配置

91	配置
92	通风级别
93	继电器布设
94	传感器布设
95	设置卷帘
96	(查看用户)
97	系统变量
98	密码

安装菜单在控制器的前端面板不显示。他们不是日常的经常性的操作，只是在初始安装的时候使用。要想从默认的显示屏进入这些菜单，按“菜单键”，然后从安装菜单输入菜单号。

3.1 配置(菜单 91)

配置, 菜单 91 管理以下项:

- **空鸡舍:**该模式避免开启时新报警出现。在输入空鸡舍前处于激活状态的报警将继续保持激活状态。当处于空鸡舍模式时，一个闪烁的指示信息将不断的出现。在鸡舍处于空置的状态时使用该模式，因为你不希望在这时发出报警。

注意在以下情况下控制器将自动退出空鸡舍模式

- 修改日龄
- 新鸡群
- 当从日“0”变为日“1”的时候。

默认: '关'.

- 摄氏度或华氏度间的选择。
- 连接个人电脑或者调制解调器时的通信波特率(1200, 2400, 4800 or 9600)

1. **最大的通风级别:** 使用的最大通风级别。AC-2000PLUS 最多支持 20 个通风级别。但是，把数目限制在较小范围内将简化通风表。
2. **变速风机。**要想在通风表菜单 92 中显示变速风机的设定值可以在此输入一个“1”。输入“0”时 AC-2000PLUS 将显示开/关计时器的设定值。
3. **初始隧道通风级别。**使用隧道通风时，输入通风级别开始的级别数（根据通风级别表和风帘位置表），系统就从该级别开始执行隧道通风。
4. **加热区数量。**AC-2000PLUS 最多可分别控制 3 个加热区。如果只有一个加热区，则用平均温度控制加热器。如果有两个或更多加热区，则使用各区指定的传感器控制加热器（菜单 94）。
5. **自动连续温度调节。**如果该值为“0”，AC-2000PLUS 就使用各饲养日龄对应的温度表中输入的温度设定值。若要每天的温度设定值平滑的变化，则在此输入“1”。选项如下：

“0” - 无， “1” - 温度， “2” - 温度，最小/最大级别。

6. **鸡舍编号:** 该值为家中的电脑使用确定了特定鸡舍编号。每个鸡舍设一个不同的编号，便于 AC-2000+ 的通信。

AC-2000 PLUS

- **卷帘开启和关闭时间。**对每个卷帘，输入从完全关闭到完全开启以及从完全开启到完全关闭的秒数。**AC-2000PLUS** 在控制风帘动作时使用这些数据计算运行时间。
- **隧道幕帘开关时间**

3.2 通风表 (菜单 92)

通风级别	通风组	开分钟	关分钟	温差	变频
1	1 0 0 0 0 0 0 0	0.5	9.5	0	0
2	1 0 0 0 0 0 0 0	1.0	9.0	0	0
3	1 0 0 0 0 0 0 0	2.0	8.0	0	0
4	1 0 0 0 0 0 0 0	3.0	7.0	0	0
5	1 0 0 0 0 0 0 0	5.0	5.0	0	0
6	1 0 0 0 0 0 0 0	1.0	0.0	0	0
7	1 2 0 0 0 0 0 0	0.5	1.0	0	0
8	1 2 0 0 0 0 0 0	1.0	1.0	0	0
9	1 2 0 0 0 0 0 0	1.0	0.0	0	0
10	1 2 3 0 0 0 0 0	0.5	1.0	0	0
11	1 2 3 0 0 0 0 0	1.0	1.0	0	0
12	1 2 3 0 0 0 0 0	1.0	0.0	0	0
13	1 2 3 4 0 0 0 0	0.5	1.0	0	0
14	1 2 3 4 0 0 0 0	1.0	1.0	0	0
15	1 2 3 4 0 0 0 0	1.0	0.0	0	0
16	1 2 3 4 0 0 0 0	1.0	0.0	1.0	0
17	1 2 3 4 5 0 0 0	1.0	0.0	2.0	0
18	1 2 3 4 5 6 0 0	1.0	0.0	3.0	0
19	1 2 3 4 5 6 7 0	1.0	0.0	4.0	0
20	1 2 3 4 5 6 7 0	1.0	0.0	4.0	0

最小通风

初始隧道级别

过渡阶段

在需要增加通风时，**AC-2000PLUS** 便启动增加风机动力。应从一级到另一级按比例增加。这意味着每一级通风增加约 50% 到 100%。如果第一级单台记时风机设定为 0.5 分钟开和 9.5 分钟关，改变为在第二级 1 分钟开和 9 分钟关，通风量则增加 100%。在较高级别，比如 15 级，从 4 台风机增加到 6 台风机则代表风机动力增加了 50%。对此原则，请参照通风表示例来了解。

通风表**菜单 92** 规定了禽舍以风机为动力的通风级别。这包括变速扇、定时扇和开/关风机，最多开有 20 级通风。在每一通风级别，循环记时器控制运行该级别中具有最大编号的风机组。若在记时器开和关位置没有输入数值，或者仅输入关闭时间或打开时间，**AC-2000PLUS** 就按常开来运行。

受屏幕尺寸所限，**AC-2000PLUS** 仅显示各通风级别的开/关记时器，或者每一级别的变速设定值。**菜单 91** 第 4 项可以选择 **AC-2000PLUS** 显示的项目。但是，两种设定值均正确地保存在存储器中。

由于空气运动能提供一个冷却效应，**AC-2000PLUS** 便在每一通风级别提供一个温差。这在隧道通风模式中尤为重要，在此模式中冷却效应可能为 -12℃。**AC-2000PLUS** 要等到温度达到目标温度加上温差设定值时才投入该级别通风。

注意：通风表应与风帘位置表配合使用。对于自然通风，用户应把风帘表视做通风表的一部分：两个表构成一个大表。

AC-2000 PLUS

3.3 继电器布设 (菜单 93)

继电器	编码	常开/常关
1	1	0
2	2	0
3	3	0
4	4	0
5	25	0
6	26	0
7...20	0	0

选择菜单 93 显示继电器布局。利用常开/常关区控制，每个继电器可以正常工作或反向工作。大多数继电器应设定为正常状态。

AC-2000PLUS 内部有 20 个继电器。可以加装其它继电器扩展。所有继电器按顺序编号。为每个继电器指定代码可以令其执行特定功能。改变继电器代码就可以改变其功能。

编码	描述
1 到 8	通风组 1 到 8
9, 10	加热区 A: 低, 高
11, 12	加热区 B: 低, 高
13, 14	加热区 C 低, 高
15, 16, 17	辐射加热区 A: 低, 高, 点火
18, 19, 20	辐射加热区 B: 低, 高, 点火
21, 22, 23	辐射加热区 C: 低, 高, 点火
24	制冷系统
25	照明系统
26	喂料系统
27, 28	卷帘 1: 开, 关
29, 30	卷帘 2: 开, 关
31, 32, 33	附加系统 1 到 3
34	环流风机
35, 36	正压优化器: 热风炉, 风机
37, 38	静压风门: 开, 关
39	加湿器
40	报警
42, 43	隧道 开/关
45, 46	卷帘 3: 开, 关
47, 48	卷帘 4: 开, 关
49, 50	加热区 D: 低, 高
51, 52	加热区 E: 低, 高
53, 54	加热区 F: 低, 高

报警输出，即代码 40，一般应关闭。这样，发生断电事故时可以启动报警。在正常关闭模式，**AC-2000PLUS** 打开继电器以关闭功能，释放继电器以开启功能。通常情况下，继电器 12 是报警继电器，因为它既提供常开触点，又提供常闭触点。借助扩展，继电器 20 也可以取代继电器 12 作为报警继电器。

AC-2000 PLUS

手动继电器操作

任何代码为“0”的继电器自动系统都不控制。但是，它们将遵守 NO/NC（一般情况下打开/一般情况下关闭）栏的设定。欲人工打开继电器（为了延时操作，比如在安装和处理故障时），可以规定其代码为 0，并把 NO/NC 设成 1。欲关闭该继电器，把 NO/NC 设成 0。

该方法的优点是 **AC-2000PLUS** 将不会像测试菜单 33 中那样把继电器自动复位和返回到自动操作模式。它允许安装人员在已知继电器位置的情况下有足够的时间检查布线和电气连接。

注意：及时把继电器代码恢复成正确设定，以便 **AC-2000PLUS** 能正确运行。

继电器记录

在 **AC-2000PLUS** 上的继电器功能分配小卡片上的永久性记录的信息可以为服务提供重要线索。通过对照卡片，服务人员能够迅速测试出正确的输出并查清问题。当然，还必须有空开动作、手动过载开关和其它相关信息的书面记录。

3.4 传感器布设 (菜单 94)

温度区: 1
温度区 B: 0
温度区 C: 3
温度区 D: 0
温度区 E: 0
温度区 F: 0
辐射区 A: 1
辐射区 B: 0
辐射区 C: 0
舍外温度: 4
湿度 A: 0
湿度 B: 1
舍外湿度: 0
静压: 4 (舍内)

AC-2000PLUS 最多支持 6 个加热区，每区有单独的加热器。各区温度的平均值作为整个禽舍通风系统的温度。菜单 94 可为加热区指定专门的温度、湿度和静态压力传感器。它也可以指定外部传感器。

注意：对于半数或三分之一舍内幼禽，应设定加热区，防止传感器的温度平均化。较冷的区传感器和采暖区传感器数据进行平均，室内温度读数将变得过低。但这并不影响采暖，因为加热装置使用各自单独的区域传感器。但是，由于各传感器的温度值相差太大，通风可能不正常，并且历史数据可能会显示错误温度。如果把‘额外’系统（继电器代码 31，32 和 33）或者正压优化器如设定使用平均温度的话，可能无法正常工作。

作为孵化器用的散热器可以有自己特定的传感器。这样做不会影响平均温度读数。如果使用了静态压力传感器，必须把它连接到一个和湿度传感器一起的模拟输入点。

AC-2000 PLUS

1.

区域温度传感器 A, B, C,D, E 和 F: 在 1 至 6 任何温度输入点进行安装。当部分禽舍孵化时, 通过排除非孵化区传感器的办法减少区域数量。否则, 位于孵化区端的传感器将导致错误读数。

2.

外部温度传感器。 安装一个温度输入, 1 至 6。确保外部传感器避免阳光直射和禽舍热气流的影响。外部传感器的适当放置和屏蔽对于成功测量室外温度十分重要。

3.

区域湿度传感器 A, B, 和 C。 在任何一个模拟输入点安装, 1 到 3。

舍外湿度传感器。 在模拟输入点 2 安装 (舍外湿度对应 16)。

舍内压力传感器。 在一个模拟输入点 4 安装

注意: 如果外部压力传感器 RPS-1 被使用, 则将其连接至端子 17 (压力传感器) 并定义为模拟输入 13.

3.5 卷帘设置 (菜单 95)

级别	%1	%2	%3	%4	%隧道幕帘
1...9	0	0	0	0	0
10	15	15	15	15	15
11	25	25	25	25	25
12	40	40	40	40	40
13	60	60	60	60	60
14	80	80	80	80	80
15	100	100	100	100	100
16...20	0	0	0	0	100

最小通风

初始隧道级别

输入每个帘的最小打开度。

卷帘表最多可以规定 5 个卷帘 (4 个自然通风帘&1 个隧道幕帘) 在自然通风级别中的位置。

在处于自然通风模式的时候, 隧道幕帘将作为一个自然通风卷帘来运行。

当进入隧道通风模式时, 侧卷帘关闭, 隧道幕帘打开至表格中定义的最小百分比。如果静压升高, 则隧道幕帘将相应的提高打开度。

排气扇可能会导致风帘贴向防尘丝网。为此, 如果风帘需要在小开口条件下转动的话, 系统变量 23 能够允许 AC-2000PLUS 关闭 (所有八组) 风扇。在风帘 (继电器代码 37 和 38) 控制静态压力情况下, 系统变量 29 可以激活静态压力/风帘运动连锁。AC-2000PLUS 可以在调节风帘时关闭风扇, 从而可以调节风帘以获得希望的静态压力。

在用户手册中参看菜单 96-98.

4. 故障排除指南

4.1. 问题:

- 温度传感器不工作

解决方案:

1. 替换该温度传感器或将其连到另一个端子上。
2. 测试传感器-断开温度传感器的两条导线，测试其电阻。
 - a. 在 25°C 时，电阻应为 30 欧。如果温度越高，则电阻越低。（例如在 42°C 时，电阻应为 25 欧姆）
 - b. 如果没有测到电阻（无限大），可能是由于温度传感器线路损坏了。

4.2. 问题:

- 湿度传感器不工作。

解决方案:

1. 给其供电-检查湿度传感器红（+）和黑（—）端子间的 12 伏直流电。（至少应为 7.5 伏）
2. 检查湿度传感器白（+）和黑（—）端子间的电压。注意该电压值必须为 0.5 ÷ 3.0 VDC（对应 15%到 100%的湿度）
 - a. 如果电压值为 0 或者大于 3 伏，则传感器很可能出问题了。
 - b. 如果电压没问题（例如 1.5 伏对应 50%的湿度）**AC-2000PLUS** 控制器显示的值错误，有可能是该通道有问题。将该白线挪到另外一个模拟输入端，在菜单 94（传感器布置）中定义下再次检查下。
3. 更换湿度传感器（对于 RHS-10PL 型号的湿度传感器，可以只更换传感器前端的插拔头）

4.3. 问题:

- 静压传感器故障

解决方案:

1. 检查确定菜单 94（传感器布置）中内静压被定义为 4.
2. 关掉所有的风机，关上所有的卷帘和风门以便于静压为 0.进入菜单 35（模拟输入进行测试），查看其接收到的数值是否为 65。如果不在 65 的上，通过微调电容将静压传感器调为 65。
3. 清洁外面的过滤盖，检查确保两边的管子没有被堵塞住。

4.4. 问题:

- 数字输入或脉冲不工作

解决方案:

1. 断开输入端的电线，检查确保在数字输入端和联合端的电压为 5 伏。
 - a. 如果之间的电压不是 5 伏，则输入端很可能是损坏了（防雷击保护元件短路或者正偏电阻烧掉了）
2. 进入菜单 34，将联合输入端设为短路状态，检查是否 0 变成了 1
3. 对于脉冲输入（水），使用菜单 37，检查计量器是否增加来确定是否短路。

4.5. 问题:

- 通信不工作

解决方案:

1. 如果 RX 和 TX 二极管持续亮，则转换下 RX 和 TX 间的导线对应。
2. 检查确保所有的所有跳线都在 MUX 位置。检查所有的鸡舍编号。任何一个鸡舍的编号都不应定义为零，或者任何两个鸡舍的编号都不能重复。
3. 检查是否所有的控制器上的传输波特率一致，并且与计算机端的值设的一致。
4. 只连接一台控制器至网络，检查通信是否良好。某个出错的 RCLP 可以造成整个网络的通信不工作。
5. 替换有出错嫌疑的 RCLP。
6. 有时通信适配器的光耦合器的隔离器可能由于雷击的原因损坏，需要更换。

4.6. 问题:

- 继电器不运行

解决方案:

1. 如果只有一个继电器不工作，请检查其对应的保险丝。
2. 如果一个 4 或 8 个继电器的继电器组不工作，可能的原因是某个继电器线圈短路导致热保护（自动保险丝）短路。